



**TECHFORALL**

Οδηγίες  
Χρήστη

Έκδοση 1.0EU



**DSC**

**User's  
Manual**

**DSC® 1404 RKZ**  
Σύγχρονο Σύστημα Ασφαλείας



# DSC®

An ISO 9001 certified Company  
Made In Canada

---

---

## PC1404

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU

**ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

**ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ.  
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ!**



## Παρουσίαση

Το πληκτρολόγιο ασφαλείας που έχετε είναι σχεδιασμένο να σας δίνει εύκολα, σημαντικές πληροφορίες με ένδειξη λυχνιών. Η πρόσβαση στη λειτουργία του συστήματος αποδίδεται πολύ απλά, εσείς το μόνο που θα πρέπει να θυμάστε είναι τον βασικό (master) κωδικό και όποιους άλλους βοηθητικούς κωδικούς έχετε προγραμματίσει στο σύστημα. Το πληκτρολόγιο είναι εφοδιασμένο με ηχητική πηγή την οποία ακούτε κάθε φορά που πατάτε κάποιο πλήκτρο. Με μοναδική ηχητική ακολουθία σας σημαίνει βλάβες, λάθος, ή σωστές πληκτρολογήσεις.

## Λίγα λόγια για το σύστημα ασφαλείας

Το σύστημα ασφαλείας που έχετε στα χέρια σας έχει σχεδιασθεί να σας δίνει τον μέγιστο βαθμό ευκολίας χειρισμών και λειτουργικότητας. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες του εγκαταστάτη. Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να ενημερωθούν ισότιμα.

## Ανίχνευση φωτιάς

Αυτό το σύστημα είναι ικανό στο να ανιχνεύσει την ύπαρξη φωτιάς με μέσα όπως ανιχνευτές καπνού και παράγοντας ηχητικά σήματα φωτιάς. Η καλή ανίχνευση φωτιάς εξαρτάται από την τοποθέτηση των ανιχνευτών σε σωστό σημείο.

---

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

*Το σύστημα ασφαλείας δεν αποτρέπει καταστάσεις ανάγκης. Είναι μόνο μέσω εγρήγορσης και αν είναι συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων ειδοποιεί καταστάσεις ανάγκης. Τα συστήματα ασφαλείας σε γενικές γραμμές είναι πολύ αξιόπιστα, αλλά υπάρχει περίπτωση να μην δουλεύουν κάτω από όλες τις συνθήκες και δεν αντικαθιστούν απόλυτα τις άλλες πρακτικές φύλαξης ή την φύλαξη ζωής και περιουσίας. Το σύστημα ασφαλείας θα πρέπει να εγκαθίσταται και να συντηρείται από ειδικό σε θέματα ασφαλείας ο οποίος και θα σας πληροφόρηση για τον βαθμό προστασίας του συστήματος καθώς και τον τρόπο χρήσεως του.*

---

## Δοκιμές

Για να είστε σίγουροι ότι το σύστημα ασφαλείας συνεχίζει να ευρίσκεται σε λειτουργική πληρότητα, είναι απαραίτητο να γίνεται δοκιμή του συστήματος μία φορά την εβδομάδα. Διαβάστε τους τρόπους δοκιμών του συστήματος πιο κάτω. Εάν το σύστημα δεν αποκρίνεται σε χειρισμούς σας για οποιαδήποτε αιτία επικοινωνήστε με το service.

## Κέντρο λήψης και επεξεργασίας σημάτων

Το σύστημα ασφαλείας έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Κεντρικός Σταθμός) δια μέσου τηλεφωνικών γραμμών. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κάνετε λάθος χειρισμό ενημερώστε άμεσα το Κεντρικό Σταθμό για αποφυγή άσκοπης κινητοποίησης της ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ και άλλων ανθρώπων που έχετε υποδείξει.

## Γενικές λειτουργίες του συστήματος

Το σύστημα ασφαλείας που αποκτήσατε αποτελείται από μια κεντρική μονάδα ελέγχου, ένα ή περισσότερα πληκτρολόγια ασφαλείας, και διάφορους ανιχνευτές και αισθητήρες. Το μεταλλικό κουτί περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ασφάλειες και μπαταρία για την περίπτωση διακοπής ρεύματος. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να υπάρχει πρόσβαση στον καθένα παρά μόνον στον εγκαταστάτη. Τα πληκτρολόγια χρησιμοποιούνται για να στέλνουν εντολές στο σύστημα και απεικονίζουν την εκάστοτε κατάσταση του συστήματος. Το σύστημα ασφαλείας έχει διάφορες ζώνες ή διαφορετικές περιοχές προστασίας και κάθε μία από αυτές τις ζώνες έχει διάφορων ειδών αισθητήρες (ανίχνευσης κίνησης, θραύσης κρυστάλλων, μαγνητικούς διακόπτες θυρών, ανιχνευτές κραδασμών) Όταν κάποιος αισθητήρας βρεθεί σε κατάσταση ενεργοποίησης αυτή απεικονίζεται στο πληκτρολόγιο ασφαλείας.





## Βασικός (master) κωδικός

Ο βασικός (master) κωδικός χρησιμοποιείται για να ενεργοποίηση ή να απενεργοποιήσει το σύστημα ασφαλείας και για να προγραμματίσουμε επιπρόσθετους κωδικούς ή να αλλάξουμε ορισμένα δεδομένα. Ο master κωδικός σας δίδεται από τον εγκαταστάτη και είναι δυνατή η αλλαγή του οποιαδήποτε στιγμή.

## Ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας

Για να ενεργοποιηθεί το σύστημα, πρέπει η πράσινη λυχνία **v** στο πληκτρολόγιο να είναι αναμμένη και οι λυχνίες των ζωνών 1 – 8 να είναι σβηστές .

Σε περίπτωση που κάποια είναι αναμμένη, η αντίστοιχη ζώνη έχει μείνει ανοιχτή. Εάν έχετε ασφαλίσει όλους τους χώρους σας και η λυχνία **v** παραμένει σβηστή, παρακάμψτε τη ζώνη που μένει ανοιχτή με τη λειτουργία Bypass. Η χρήση της περιγράφεται παρακάτω. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φορά που παρακάμψετε μια ζώνη και δεν είναι αναγκαίο, μειώνεται η ασφάλειά σας.**

Πιέστε τον κωδικό σας. Για κάθε αριθμό που πληκτρολογείτε, ακούγεται ένα μπιπ. Εάν ο αριθμός δεν είναι σωστός **δεν** θα ανάψει η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο*, οπότε Πιέστε # και ξαναπροσπαθήστε.

Εφόσον ο αριθμός είναι σωστός, θα ανάψει η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο* και το πληκτρολόγιο θα εκπέμπει ένα επαναλαμβανόμενο ήχο, προσδιορίζοντας ότι πρέπει να αφήσετε το χώρο σας από την έξοδο και για το χρόνο που έχει ορισθεί.

## Απενεργοποίηση συστήματος ασφαλείας

Όταν εισέλθετε στον φυλασσόμενο χώρο από την είσοδο που έχει ορισθεί θα ακούσετε ένα συνεχή τόνο από το πληκτρολόγιο ασφαλείας . Πιέστε τον κωδικό σας. Η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο* σβήνει.

---

**εάν πατήσετε λάθος κωδικό ακυρώστε με # και Πιέστε ξανά το σωστό κωδικό**

---

## Μνήμη συναγερμού

Μετά την απενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας και εφόσον κατά την περίοδο που το σύστημα ήταν ενεργοποιημένο υπήρξε συναγερμός, στην οθόνη του πληκτρολογίου θα υπάρχει μια εικόνα με ένα *i* . Πιέστε \* [3] για δείτε από ποια ζώνη είχατε συναγερμό. Πιέστε #. Η μνήμη συναγερμού θα σβήσει την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας.

## Ενεργοποίηση με παραμονή στο χώρο (νυχτερινός οπλισμός)

Εάν έχετε ενεργοποιήσει το σύστημα ασφαλείας όπως περιγράφουμε πιο πάνω και δεν εξέλθετε από το χώρο, τότε αυτόματα το σύστημα σας επιτρέπει να κινήστε μέσα στο χώρο έχοντας ενεργοποιήσει μόνο περιμετρική ασφάλεια. Μόλις τελειώσει ο χρόνος εξόδου θα ανάψει η κόκκινη λυχνία με την πόρτα και το X

Εναλλακτικά εάν εισάγετε [\*] [9] [Κωδικό] η χρόνο- καθυστέρηση που ισχύει για την είσοδο σας παύει. Η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο* θα αναβοσβήνει και θα ανάψει η κόκκινη λυχνία με την πόρτα και το X.

## Γρήγορη ενεργοποίηση

Πιέζοντας [\*] [0] μπορείτε να οπλίσετε το σύστημα χωρίς να εισάγετε κωδικό. Με την εντολή αυτή δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα, απαιτείται κωδικός.



## Ακύρωση ζωνών (bypass)

Μπορείτε να παρακάμψετε (ακυρώσετε) κάποια ζώνη όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Πιέστε [\*] [1] αμέσως μετά το νούμερο της ζώνης που θέλετε να ακυρώσετε (από 01 – 08) , και τέλος Πιέστε [#] . Επαναλάβετε την διαδικασία για να ακυρώσετε επιπλέον ζώνες.

Η κόκκινη λυχνία με την πόρτα και το X θα ανάψει για να σας θυμίσει ότι έχετε ακυρώσει ζώνες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Κάθε φορά που απενεργοποιείτε το σύστημα ασφαλείας οι ακυρωμένες ζώνες επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση (ενεργές).

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κάθε φορά που παρακάμψετε μια ζώνη και δεν είναι αναγκαίο, μειώνεται η ασφάλειά σας.

## Παρατηρώντας προβλήματα στο σύστημα

Το πληκτρολόγιο έχει τη δυνατότητα να μας γνωρίζει συνεχώς κάποια προβλήματα που μπορεί να παρατηρηθούν. Σ' αυτή τη περίπτωση η λυχνία με το τριγωνάκι (Δ) θα είναι αναμμένη (ίσως να ακούγεται και ένας ήχος κάθε δέκα δευτερόλεπτα). Πιέστε [#] .

Πιέστε [\*][2] για να δείτε τι είδους πρόβλημα υπάρχει:

Λυχνία 1 αναμμένη : Απαιτείται κάποιο service. Καλέστε τον εγκαταστάτη σας.

Πιέστε το [1] και θα ανάψουν ένα ή παραπάνω από τα παρακάτω νούμερα που σημαίνουν ότι:

[1]: Χαμηλή τάση μπαταρίας – οι μπαταρίες θέλουν αντικατάσταση.

[2]: Πρόβλημα στο κύκλωμα σειρήνας

[3]: Γενικό πρόβλημα συστήματος

[4]: Γενικό πρόβλημα προστασίας κέντρου

[5]: Γενική απώλεια εποπτείας συστήματος

[7]: Χαμηλή τάση μπαταρίας της μονάδας PC5204

[8]: Απώλεια τάσης δικτύου πόλεως της μονάδας PC5204

Λυχνία 2 αναμμένη : Διακοπή ρεύματος από την ΔΕΗ. Όταν το ρεύμα επανέλθει η λυχνία θα σβήσει αυτόματα.

Λυχνία 3 αναμμένη : Διακοπή ή κακή ποιότητα τηλεφωνικής γραμμής . Μόλις αποκατασταθεί πλήρως η γραμμή τότε η λυχνία θα σβήσει αυτόματα.

Λυχνία 4 αναμμένη : Το σύστημα δεν μπόρεσε να κάνει επικοινωνία με το κεντρικό σταθμό. Μόλις πραγματοποιηθεί η επικοινωνία η λυχνία θα σβήσει αυτόματα

Λυχνία 5 αναμμένη : Εάν κάποια ζώνη δεν είναι σε θέση να προκαλέσει συναγερμό αν χρειαστεί, τότε, παρουσιάζεται αυτή η ανωμαλία. Πιέστε [5] για να δείτε τη ζώνη με το πρόβλημα.

Λυχνία 6 αναμμένη : Πρόβλημα καλωδίου (tamper) σε ζώνη. Πιέστε [6] για να δείτε ποια ζώνη έχει πρόβλημα στο καλώδιό της (εάν δεν πρόκειται για δολιοφθορά τότε έχει κοπεί κάποιο καλώδιο).

Λυχνία 8 αναμμένη : πρέπει να επαναρυθμίσετε την ώρα στο σύστημα (περιγράψετε παρακάτω). Μόλις το κάνετε το πρόβλημα θα σταματήσει (η λυχνία θα σβήσει αυτόματα).

## Πλήκτρα ανάγκης πληκτρολογίου

Υπάρχουν 3 διπλά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο με ενδείξεις [φωτιά], [βοήθεια], [πανικός].Αυτά τα πλήκτρα για να λειτουργούν θα πρέπει προηγουμένα να προγραμματιστούν από τον εγκαταστάτη.

**Φωτιά (πλήκτρα με την φλόγα)** -- Κρατώντας πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα 1 και 3 για 3δλ παράγετε ηχητικό σήμα φωτιάς και στέλνετε σήμα έναρξης φωτιάς στον Κεντρικό Σταθμό (ισχύει μόνον εάν αναφέρετε στο συμβόλαιο σύνδεσης με τον σταθμό)

**Βοήθεια (πλήκτρα με το θαυμαστικό)** -- Κρατώντας πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα 4 και 6 για 3δλ στέλνετε σήμα για ιατρική βοήθεια στο Κεντρικό Σταθμό (ισχύει μόνον εάν αναφέρετε στο συμβόλαιο σύνδεσης με τον σταθμό)



**Πανικός (πλήκτρα με το αστυνομικό σήμα)** -- Κρατώντας πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα 7 και 9 για 3δλ στέλνετε σήμα για αστυνομική βοήθεια στο Κεντρικό Σταθμό (Καλείτε το100). Εάν έχει συμφωνηθεί τότε και ηχεί και η σειρήνα του συστήματος ασφαλείας.

### **Αλλάζοντας ημερομηνία και ώρα**

Πιέστε [\*] [6] [Master κωδικό] μετά Πιέστε [1] και εισάγετε 10 ψηφία.,

1. εισαγωγή ώρας σε 24ωρη επιλογή από 00:00 έως 23:59

2. εισαγωγή ημερομηνίας ΜΗΝΑΣ – ΗΜΕΡΑ - ΧΡΟΝΟΣ

παράδειγμα η ώρα είναι 14:35 27/10/2006 και υποθετικός Master κωδικός 1234,

Πιέστε: [\*] [6] [1234] [1] [1] [4] [3] [5] [1] [0] [2] [7] [0] [6].

3. Πιέστε [#] .

### **Αλλάζοντας κωδικούς ασφαλείας**

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού 40 κωδικών πρόσβασης στο σύστημα PC 1404. Ο ένας από αυτούς είναι ο κωδικός Master ο οποίος και έχει πλήρη πρόσβαση και μπορεί να προγραμματίζει όλους τους υπόλοιπους κωδικούς. Ο προγραμματισμός είναι ο ακόλουθος:

#### **Master κωδικός συστήματος (40)**

Πιέστε [\*] [5] [Παλιό Master κωδικό ασφαλείας] [40] [ Νέο Master κωδικό ασφαλείας]. Εάν γίνει σωστά η εισαγωγή ακούτε 3 φορές μπίπ. Πιέστε [#] για έξοδο από την λειτουργία αυτή.

#### **Βοηθητικοί κωδικοί ασφαλείας (από 01 έως 39)**

Μέχρι 39 επιπλέον κωδικοί (από 01-39) ως δευτερεύον μπορούν να εισαχθούν. Εξαιρείται ο 40 ο οποίος είναι ο master. Οπότε, για:

*εισαγωγή νέου δευτερεύον κωδικού:*

Πιέστε [\*] [5] [master κωδικό] [αντίστοιχο αριθμό από 01-39][καινούργιο βοηθητικό αριθμό]

Πιέστε [#]

*διαγραφή δευτερεύοντος κωδικού:*

Πιέστε [\*] [5] [master κωδικό] [τον αντίστοιχο αριθμό από 01-39 του κωδικού] [\*] Πιέστε [#]

### **Δικαιώματα κωδικών**

Κάθε κωδικός που προγραμματίζετε για πρώτη φορά στο σύστημα έχει όλα τα δικαιώματα που έχει και ο κωδικός master (εκτός του δικαιώματος να αλλάζει κωδικούς).

Πιέστε [\*] [5] [master κωδικό] [99] [τον αντίστοιχο αριθμό από 01-39 του κωδικού]

Οι λυχνίες από 1 έως 8 δείχνουν σε ποια δικαιώματα έχει πρόσβαση ο κωδικός.

Κάθε αναμμένη λυχνία σημαίνει και ενεργό δικαίωμα . Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο από 1 έως 8 η λυχνία ανάβει ή σβήνει.

Δικαιώματα : 1. Ίδια δικαιώματα με τον κωδικό master.

2. Duress code : Κωδικός απειλής. Δες στις σημειώσεις παρακάτω

3. Δυνατότητα ακύρωση ζώνης

7. Bell Squawk : Δες στις σημειώσεις παρακάτω

8. Κωδικός μίας χρήσης (μπορεί να αφοπλίσει το σύστημα ασφαλείας μία φορά).

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

α) Duress code: Εάν επιλέξετε αυτή την λειτουργία, τότε κάθε φορά που θα πληκτρολογείτε αυτόν τον κωδικό το σύστημα συναγερμού θα μεταδίδει στο κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμού σήμα συναγερμού απειλής , εξαναγκασμού ή πανικού (ανάλογα τις δυνατότητες του κέντρου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον ενεργοποιήσετε αυτή την δυνατότητα θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την ορθή αναγνώριση του σήματος από το κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί με δυνατότητα duress δεν έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες χρήση με [\*] [5], [\*] [6] και [\*] [8]. Επίσης δεν μπορούν να έχουν ίδια δικαιώματα με τον κωδικό master.

β) Bell Squawk: Ειδικό χαρακτηριστικό όπου κατά τον οπλισμό ή αφοπλισμό του συστήματος από αυτόν τον χρήστη οι σειρήνες του συστήματος παράγουν ήχο επιβεβαίωσης της λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον κωδικό master δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό.



γ) Έγκυροι κωδικοί χρήστη. Κάθε κωδικός αποτελείται από 4 αριθμούς. Δεν επιτρέπονται αριθμοί + - 1 αριθμός από τον πλησιέστερο κωδικό χρήση (παράδειγμα: Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον 1234 δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους 1233 και 1235) καθώς και τον κωδικό 0000.  
δ) Ο κωδικός Master δεν μπορεί να είναι Duress code, Bell squawk και One Time Use. Τα δικαιώματά του δεν μπορούν να αλλάξουν.

### **Δοκιμές**

Πρέπει να ελέγχεται το κέντρο σας κάθε εβδομάδα για λόγους ασφαλείας.

1. Πληροφορήστε το σταθμό ότι θα κάνετε test.
2. Κλείστε όλες τις ζώνες (η λυχνία ν στο πληκτρολόγιο να είναι αναμμένη) .
3. Πιέστε [\*][6] [Master κωδικό] [4]. Το πληκτρολόγιο και η σειρήνα θα ηχήσουν για 2 δλ και όλες οι λυχνίες του πληκτρολογίου θα αναβοσβήσουν. Πιέστε #.
4. Ενεργοποιήστε τους ανιχνευτές περπατώντας στο χώρο σας ή ανοιγοκλείστε τα παράθυρα με τις μαγνητικές επαφές. Κάθε φορά που ευαισθητοποιείται ένα ανιχνευτής, η οθόνη του πληκτρολογίου θα δείχνει τον αριθμό της ζώνης .
5. Ενεργοποιήστε το σύστημα συναγερμού και όταν τελειώσει ο χρόνος εξόδου περιμένετε ένα λεπτό και στην συνέχεια προκαλέστε συναγερμό .
6. Περιμένετε πέντε λεπτά και στην συνέχεια καλέστε το σταθμό για να ενημερωθείτε εάν έλαβαν τα σήματα και να δώσετε εντολή για λήξη δοκιμών.

### **Ηχητικό σήμα πόρτας**

Εάν ο εγκαταστάτης έχει ενεργοποιήσει την επιλογή αυτή τότε μπορείτε να έχετε ένα ηχητικό σήμα στο άνοιγμα και κλείσιμο της κυρίας εισόδου .

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [8] για δύο δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιήσετε την επιλογή (ακούτε από το πληκτρολόγιο 3 μπίπ).

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [8] πάλι για δύο δευτερόλεπτα προκειμένου να απενεργοποιήσετε την επιλογή (από το πληκτρολόγιο θα ακούσετε ένα παρατεταμένο μπίπ).

### **Πλήκτρα ειδικών λειτουργιών**

Τα πλήκτρα 2 , 5 , 8 και 0 παρέχουν και μία επιπλέον λειτουργία :

- 1. Το πλήκτρο 2 λειτουργεί και ως : *Πλήκτρο νυχτερινού σπλισμού.*  
Κρατήστε το πατημένο για δύο δευτερόλεπτα για να σπλίσετε το σύστημα για νυχτερινή χρήση.
- 2. Το πλήκτρο 5 λειτουργεί και ως : *Πλήκτρο πλήρους σπλισμού.*  
Κρατήστε το πατημένο για δύο δευτερόλεπτα για να σπλίσετε το σύστημα για κανονική χρήση.
- 3. Το πλήκτρο 8 λειτουργεί και ως : *Πλήκτρο για ηχητικό σήμα πόρτας*  
Κρατήστε το πατημένο για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα πόρτας .
- 4. Πλήκτρο 0 για ειδικές εφαρμογές (κατόπιν συμφωνίας)

### **Ρύθμιση ήχου πληκτρολογίου**

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [\*] προκειμένου να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

Στην συνέχεια θα παρατηρήσετε ότι όσο κρατάτε πατημένο το πλήκτρο[\*] ο ήχος μεταβάλετε.

Υπάρχουν συνολικά 21 διαθέσιμες επιλογές.

Αφήστε και ξαναπιέστε το πλήκτρο [\*] για καταχώρηση και έξοδο από την επιλογή.



**TECHFORALL**

*Η Τεχνολογία μας Προνόμιό μας!™*



**TECHFORALL™**  
*Η Τεχνολογία μας Προνόμιό μας!*

☎ 6944 655 660

☎ 2310 428 083

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μπ. Αννίνου 10, 546 46, Θεσσαλονίκη, Email: sales@techforall.gr, www.techforall.gr